

!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE - SUŠIČKA !!!

Vaše sušička byla silně zanesena prachovými částicemi, které se zachytili v mezerách lamel výměňkových kondenzátorů a tím znemožnili volný průchod teplého, sušícího vzduchu! Následně došlo k prodloužení doby sušení a tím pádem k nedosušení celé dávky prádla!

Tato je jednou z nejčastějších závad, která se řeší výhradně dílenskou opravou, spočívající v kompletním rozebrání celé sušičky a následným vyčištěním kondenzátorů za pomoci vysokotlakého čističe. Tato závada se opakuje co cca 5let při frekvenci 4 cykly sušení za týden, avšak za dodržení určitých pravidel pro používání sušičky je možné tuto dobu prodloužit na více roků.

Zásady pro dlouhý bezporuchový chod sušičky prádla!

- 1- Aviváž!!! jen takovou, která je výrobcem vysloveně určena pro sušení prádla v sušičce - sušička většinu vůní odstraní!**
- 2- Vyhněte se sušení zvířecích pelíšků!!! Textilíí s vysokým vlasem, montérek a tkanin, které mohou obsahovat prachové částice, použijte sušáky, šňůry!**
- 3- Nikdy nesusíte v sušičce boty, jakékoliv, pokud vaše sušička nemá program na sušení obuvi a s ním držák na obuv!**
- 4- Pravidelně čistěte všechny vzduchové filtry, jak doporučuje výrobce nebo nejlépe po každém sušení.**
- 5- Vzduchový filtrační molitan vyčistíte nejlépe v pračce s prádlem, pokud je již někde protržený nebo jinak poškozený, kupte nový!**
- 6- Kontrolujte si vizuálně stav kondenzátorů, pokud uvidíte mezi jednotlivými žebry nánosy vláken, použijte zubní kartáček, kterým nečistoty uvolněte a následně vysajte vysavačem, *POZOR NA DEFORMACI HLINÍKOVÝCH LAMEL!***

Pokud dojde k opětovnému zanesení vaší sušičky, nebude možné uznat záruku na opravu!

Tyto informace nejsou vyčteny ani opsány někde z internetu. Máme vyzkoušeno, čerpáme z vlastních zkušeností.

Přejeme vám bezporuchový chod vaší sušičky 😊